


LED照明器具 アウトドア スポットライト

型番

KA-A101







ビーム角度 : 8° 12° 24° 36°

器具色 : 黒/銀

色温度 : WW : 電球色

NW : ナチュラルホワイト

CW : コールドホワイト



製品重量	入力電圧(V)	周波数 (Hz)	最大入力電力(mA)	消費電力(W)
0.36kg	100	50/60	700	3.9
	200	50/60	760	4.3

* 電源ユニット付
* 調光不可

* LED 設計寿命 約 50,000 h
* ランプ: LED 1PCS

△安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋外防雨型壁面取付器具です。温泉、浴室、プールなど、湿度の高い場所や蒸気にさらされる場所では使用しないで下さい。
- 一般通常環境の屋外防雨型天井直付、壁面取付、床面直付兼用器具です。
- 取り付けの際は取り付け面の凸凹を調べて平滑な所に取り付けてください。
- 取り付け面より大きな面に取付けてください。
- 周囲気温度が-10℃~35℃を超える場所では使用しないで下さい。
- 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地では使用しないで下さい。
- めっき工場など腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所では使用しないで下さい。
- 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所では使用しないで下さい。この環境下で使用する場合は、雪・氷の除去を行なう必要があります。
- 器具の上にゴミ、虫の死骸、枯葉などが溜まる恐れがある場所では使用しないで下さい。この環境下で使用する場合は、除去を行なう必要があります。
- 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所では使用しないで下さい。
- 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所では使用しないで下さい。
- ゴルフ場や野球場など、ボールが前面ガラスに当たる可能性がある場所では使用しないで下さい。器具の破損の原因となりますので、ボールが当たらない場所で使用してください。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- 落とし物、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。破損やケガの原因となります。
- 適合電源以外は使用しないで下さい。発熱・火災の原因となります。器具の送り容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、指定された照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線を確実に接続してください。
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけたり、物で覆ったりしないでください。火災や器具過熱、破損の原因となります。
- LEDの点灯中および消灯直後の器具は高温となっております。照射方向を調整する場合には直接手で器具に触れないで下さい。
- 直射日光が当たる時間帯に点灯しますと、ランプの短寿命の原因となります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると落下や火災の原因になります。
- 器具と被照射面は10cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色、火災の原因になります。
- 器具の取付間隔は30cm以上離して下さい。過熱による火災の原因になります。

使用上のご注意

- LED素子は一般光源に比べ、色温度や色味、明るさにバラツキがありますので、ご了承下さい。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みになる事があります。
- 消費電力については個体によって若干のバラツキが生じる場合があります。

	部品名	材質・仕様	数	備考
○				
○				
⑤	LED		1	
④	本体	アルミ	1	
③	ケーブルグラウンド	銅	1	
②	ベース	亜鉛合金	1	
①	カバー	アルミ	1	


姿図

シリーズ

LED照明器具 アウトドア スポットライト用スパイク



型番

KA-A101-spike (AC-A101)



ビーム角度：

器具色：

色温度：WW：
NW：
CW：

製品重量	入力電圧(V)	周波数(Hz)	最大入力電力(mA)	消費電力(W)
kg				

△安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋外防雨型壁面取付器具です。温泉、浴室、プールなど、湿度の高い場所や蒸気にさらされる場所では使用しないで下さい。
- 一般通常環境の屋外防雨型天井直付、壁面取付、床面直付兼用器具です。
- 取り付けの際は取り付け面の凸凹を調べて平滑な所に取り付けてください。
- 取り付け面より大きな面に取付けてください。
- 周囲気温度が-10℃～35℃を超える場所では使用しないで下さい。
- 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地では使用しないで下さい。
- めっき工場など腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所では使用しないで下さい。
- 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所では使用しないで下さい。この環境下で使用する場合は、雪・氷の除去を行なう必要があります。
- 器具の上にゴミ、虫の死骸、枯葉などが溜まる恐れがある場所では使用しないで下さい。この環境下で使用する場合は、除去を行なう必要があります。
- 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所では使用しないで下さい。
- 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所では使用しないで下さい。
- ゴルフ場や野球場など、ボールが前面ガラスに当たる可能性がある場所では使用しないで下さい。器具の破損の原因となりますので、ボールが当たらない場所で使用してください。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- 落とし物、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。破損やケガの原因となります。
- 適合電源以外は使用しないで下さい。発熱・火災の原因となります。器具の送り容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、指定された照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線を確実に接続してください。
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけたり、物で覆ったりしないでください。火災や器具過熱、破損の原因となります。
- LEDの点灯中および消灯直後の器具は高温となっております。照射方向を調整する場合には直接手で器具に触れないで下さい。
- 直射日光が当たる時間帯に点灯しますと、ランプの短寿命の原因となります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると落下や火災の原因になります。
- 器具と被照射面は10cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色、火災の原因になります。
- 器具の取付間隔は30cm以上離して下さい。過熱による火災の原因になります。

使用上のご注意

- LED素子は一般光源に比べ、色温度や色味、明るさにバラツキがありますので、ご了承下さい。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因になる事があります。
- 消費電力については個体によって若干のバラツキが生じる場合があります。

	部品名	材質・仕様	数	備考
○				
○				
⑤				
④				
③				
②				
①	本体	アルミ	1	

KA-A101

照明器具外部のケーブルや電線にダメージがあった場合、危険防止のため、すみやかに製造メーカー・代理店に連絡の上、電気工事士の資格を保持している人により交換を行って下さい。

照明器具を屋外でご使用の場合：

- ①ドライバーは屋内に取り付けること。
- ②ドライバーを屋外に取り付ける場合は必ず防水ボックスに入れて使用して下さい。

 目の安全のため光源を直接見ないで下さい。





FIG-1

aeco^{light}
Tons:





FIG-2

トルク：
3.5-4kgf・cm



電線の先端にフェールル（圧着端子）を必ず付けて下さい。

Input




FIG-3

注意：
照明の向きの調節はねじを緩めてからおこなって下さい。適切な向きに調節した後はねじをしっかりと締めて下さい。

